SAMMLUNG GÖSCHEN BAND 1020

Die elektrischen Schweißverfahren

Von

Berat. Ing. Hans Niese VBI

Zweite Auflage

Neu bearbeitet von

Ing. Hans Dienst VDI

Mit 58 Abbildungen

WALTER DE GRUYTER & CO.

vormals G. J. Göschen'sche Verlagshandlung, J. Guttentag,
Verlagsbuchhandlung, Georg Reimer, Karl J. Trübner, Veit & Comp.

Berlin 1955

Alle Rechte, einschl. der Rechte der Herstellung von Photokopien
und Mikrofilmen, von der Verlagshandlung vorbehalten.

Archiv-Nr. 111 020

Druck: Buchkunst, Berlin W 35

Printed in Germany

INHALTS - VERZEICHNIS

	Seite
Einführung	6
I. Einteilung der Schweißverfahren	7
II. Elektrische Widerstandsschweißung	8
A. Allgemeines	8
B. Elektrische und mechanische Einrichtung der Maschinen	9
1. Stumpfschweißmaschinen	9
2. Punktschweißmaschinen	13
3. Nahtschweißmaschinen	16
III. Lichtbogenschweißung	20
A. Der Lichtbogen und seine Eigenschaften	20
B. Verfahren der Lichtbogenschweißung	23
Benardos — Zerener — Slavianoff — Arcatom — Schutzgasschweißverfahren — Bolzenschweißverfahren — Fesa-Weibel	
IV. Maschinen und Geräte für die Lichtbogen- schweißung	27
A. Allgemeines	27
B. Stand- und Stoß-Kennlinien	28
C. Mechanischer Aufbau	31
D. Elektrische Ausführung	33
E. Betrieb und Pflege	36
F. Schweißumspanner (Transformator)	36
G. Mehrstellen-Schweißanlagen	40
H. Schweißgleichrichter	41
V. Schweißzubehör	41
VI. Verhalten der Stähle beim Schweißen	42
A. Einteilung, Eigenschaften und Prüfverfahren der Stähle	42
B. Einfluß der Legierungselemente	44
C. Warmbehandlung	46

	Seite
VII. Schweißelektroden	51
A. Verschiedene Elektrodenarten	51
nackte, Seelen-, dünn umhüllte, mitteldick und dick umhüllte Elektroden, Sondertypen	
B. Normung der Elektroden	59
C. Legierte Stahlelektroden	61
D. Elektroden für Auftragschweißung	62
E. Sonderelektroden	63
Gußeisen-, Leichtmetall-, Kupfer- und Bronze-Elek- troden	
VIII. Konstruktionselemente	63
A. Verbindungsformen der Schweißnähte	63
B. Schweißzeichen	67
C. Kerbwirkungen	67
IX. Die Technik der Lichtbogenschweißung	68
A. Schweißausführung — Elektrodenführung	68
B Ursachen und Vermeidung von Schweißfehlern	75
C. Die Blaswirkung des Lichtbogens	78
D. Schrumpfspannungen beim Schweißen	81
X. Automatische Schweißverfahren	86
A. Allgemeines	86
B Kohlelichtbogen-Automat	87
C Nacktdraht-Automat	88
D. Manteldraht-Automat	89
E. Verdeckte Lichtbogenschweißung (Ellira-Verfahren) ...	92
F. Schutzgas-Schweißverfahren	97
G. Elin-Hafergut-Verfahren	97
H. Einlege-Schnellschweißverfahren	98
J. Humboldt-Meller-Verfahren	100
XI. Schweißen der Werkstoffe	100
A Stahlschweißung	100
1. Unlegierte Stähle	100
2. Niedrig legierte Stähle (St 52)	102
3. Maschinenbaustähle	103
4. Kesselbaustähle	106

	Seite
5. Legierte Stähle	108
a) Niedrig bis mittelhoch legierte Stähle	108
b) Hochlegierte Stähle	108
Rostsichere Stähle — Hitze- und zunderbeständige Stähle	
B. Schweißen von Stahlguß	110
C. Auftragschweißung	112
D. Schweißen von Gußeisen	113
E. Schweißen von Nichtisenmetallen	118
1. Leichtmetallschweißung	118
2. Kupferschweißung	119
XII. Das elektrische Brennen und Schneiden	119
Das Brennen mit Sonderelektroden	119
Das Lichtbogen-Sauerstoff-Schneidverfahren	120
Das Unterwasserschweißen und -schneiden	121
XIII. Die Wirtschaftlichkeit der elektrischen Schweißverfahren	122
XIV. Ausbildung der Elektroschweißer	124
A. Schweißerausbildung	124
B. Schweißerprüfung	126
XV. Schweißvorschriften	127
XVI. Unfall-Verhütungsvorschriften	128
XVII. Schweißnahtprüfung	129
Schrifttumsverzeichnis	134
Sachverzeichnis	135

Einführung

Die Anwendung elektrischer Schweißverfahren, deren Einführung kaum mehr als fünfzig Jahre zurückliegt und die nach dem Ersten Weltkrieg in verstärktem Maße einsetzte, gewann infolge der technischen Entwicklung im Stahlhoch- und Brückenbau, Schiffbau, Maschinenbau usw. immer mehr an Bedeutung. In den letzten Jahren ist eine große Zahl neuer Schweißverfahren entwickelt worden, die einerseits eine erhebliche Erweiterung der Schweißtechnik bewirkten, andererseits geeignet sind, ältere Verfahren allmählich zu verdrängen.

Aus diesem Grunde bedurfte die bereits 1930 erschienene erste Auflage dieses Buches einer völligen Neubearbeitung. Die Entwicklung der Schweißtechnik geht aber laufend weiter. Die neueren Verfahren konnten dabei noch nicht alle abschließend dargestellt werden; manche Ergänzung wäre hier noch erforderlich. Es war lediglich möglich, einen Querschnitt durch das umfangreiche Gebiet der Schweißtechnik zu geben, um so die interessierten Kreise mit den verschiedenen zur Zeit gebräuchlichen Verfahren bekannt zu machen und sie zu einer Ausweitung und Vervollkommnung ihrer Arbeitsmethoden anzuregen.

Das umfangreiche Gebiet der Schweißkalkulation wurde fallen gelassen, um eine weitere Einengung der einzelnen Verfahren und ihrer praktischen Anwendungsmöglichkeit zu vermeiden.

I. EINTEILUNG DER SCHWEISSVERFAHREN

Die Anwendungsmöglichkeiten der verschiedenen Schweißverfahren sind sehr vielseitig. Ihr Anwendungsbereich ist u. a. abhängig von der Art des zu schweißenden Werkstoffes, der Werkstoffdicke, der verlangten Schweißnahtgüte und der Konstruktion. Die Vielgestaltigkeit der Schweißausführung in Form, Ausführung und Anwendung hat die Entwicklung vieler Schweißverfahren nach sich gezogen. Zweckentsprechende und wirtschaftliche Anwendung des jeweils günstigsten Verfahrens setzt die Kenntnis seiner Arbeitsweise und Eigenarten voraus.

Die gesamten Schweißverfahren werden in zwei Hauptgruppen — **Preß-Schweißung** und **Schmelz-Schweißung** — eingeteilt. Bei der Preß-Schweißung erfolgt die Verbindung meist im teigigen Zustand unter Druckerzeugung. Geht die Vereinigung im schmelzflüssigen Zustand vor sich, so spricht man von Schmelz-Schweißung. Die den beiden Hauptgruppen zugehörigen Verfahren sind aus Bild 1 ersichtlich. Bei einigen neueren Schweißverfahren ist

Bild 1: Übersicht über Schweißverfahren

eine genaue Zuordnung zur Preß- oder Schmelz-Schweißung nicht immer möglich, da sie häufig die Wesensart beider Verfahren vereinigen. Aus diesem Grunde werden diese Verfahren auch mit Widerstand-Schmelzschweißung bzw. mit Lichtbogen-Preßschweißung bezeichnet. Zur besseren Unterscheidung der einzelnen Verfahren untereinander war eine Neufestlegung der Verfahrensbenennungen erforderlich. Früher wurden die Verfahren meist nach den Herstellerfirmen benannt, während neuerdings die Bezeichnungen nach den charakteristischen Merkmalen festgelegt wurden. Im Bild 1 sind die Firmenbezeichnungen unter die neuen Begriffe hinzugefügt worden.

II. ELEKTRISCHE WIDERSTAND-SCHWEISSUNG

A. Allgemeines

Die elektrische Widerstandschweißung beruht auf dem größeren elektrischen Widerstand an der Stoßstelle zweier Metallteile, der dem durchfließenden elektrischen Strom entgegengesetzt wird. Die hierbei auftretende Wärmeentwicklung wird zum Schweißen verwendet. Die Schmelztemperatur wird bei dieser Verbindungsart nicht erreicht, sondern durch zusätzliche Drücken angewendet wird eine innige Verbindung erzielt. Die Werkstücke werden in Vorrichtungen entsprechender Maschinen eingespannt, dann zusammengepreßt und unter Druck miteinander verschweißt.

Dieses Verfahren wurde erstmalig im Jahre 1887 von C. Thomsen angewendet. Hohe mechanische Güte, gute Wirtschaftlichkeit durch kurze Schweißzeiten, geringe Wärmeeinwirkung sowie vielseitige Anwendungsmöglichkeiten sind die wesentlichsten Vorzüge dieses Verfahrens.

Unterteilt wird die Widerstandschweißung in Stumpf-, Punkt- und Nahtschweißung. Der grundsätzliche Aufbau dieser Verfahren ist im Bild 2 dargestellt. Außer Stahl sind auch Kupfer, Messing, Bronze, Aluminium u. a. nach diesen Verfahren schweißbar.

Im wesentlichen bestehen alle Widerstandschweißmaschinen aus den gleichen elektrischen und mechanischen Teilen. Diese sind der Transformator sowie die

Bild 2: Grundsätzliche Darstellung der drei Widerstandsschweißverfahren (1)¹⁾

Einspann- und Stauchvorrichtungen. Benötigt werden geringe Schweißspannungen von etwa 2—5 Volt und hohe Stromstärken bis zu 100 000 Ampere mit möglichst feinstufiger Regelbarkeit. Diese Betriebsverhältnisse sind nur bei Verwendung von Wechsel- bzw. Drehstrom gewährleistet.

Die Einspannvorrichtungen, die aus Spannbacken oder Elektroden bestehen, müssen gute elektrische Leiter sein und bestehen aus diesem Grunde meist aus Kupfer. Zur Ableitung der beim Schweißvorgang sich entwickelnden Wärme ist außerdem Wasserkühlung erforderlich.

B. Elektrische und mechanische Einrichtung der Maschinen

1. Stumpfschweißmaschinen

Bei der Stumpfschweißung unterscheidet man zwischen der älteren Druckschweißung oder Preßschweißung und der Abbremschweißung.

Bei der Druckschweißung müssen die zu verbindenden Teile an den Berührungsflächen metallisch

¹⁾ Die eingeklammerten Zahlen beziehen sich auf das Schriftumsverzeichnis im Anhang.

rein und eben sein. Nach erfolgter Einspannung werden die Stoßflächen fest aneinandergedrückt, der Schweißstrom eingeschaltet und nach Erreichung der erforderlichen Temperatur werden die Teile mit großer Kraft zusammengedrückt bei gleichzeitiger Abschaltung des Schweißstromes. Dieses Verfahren hat verschiedene Nachteile. Außer sorgfältiger mechanischer Vorbereitung der Werkstücke ist die aufzuwendende elektrische Arbeit sehr hoch und zieht entsprechend starke Erhitzung der geschweißten Teile nach sich (starke Wulstbildung). Ferner können sich in der Schweißstelle Einschlüsse und Bindefehler ergeben, die die Festigkeit der Schweißverbindung stark herabsetzen. Aus diesen Gründen ist der Anwendungsbereich dieses Verfahrens sehr begrenzt. Die obere Grenze liegt bei Stahl bereits bei Querschnitten von etwa 500 mm^2 , entsprechend einem Durchmesser von etwa 20—25 mm. Die Anschlußleistung beträgt hierbei etwa 10 KVA. Des weiteren sind Stähle höherer Festigkeit für die Druckschweißung ungeeignet. Erst durch die Entwicklung der Abrennschweißung im Jahre 1911 wurden die Anwendungsmöglichkeiten ganz erheblich erweitert.

Die Abrennschweißung benötigt keine besondere Vorbereitung der Stoßflächen und wird für beliebige Querschnittsformen und -größen bis zu $40\,000 \text{ mm}^2$ und sogar bis zu $70\,000 \text{ mm}^2$ angewendet. Besonders geeignet sind stabförmige Körper mit runden oder eckigen Querschnitten und Walzprofile aller Art. Auch viele Sonderprofile und Konstruktionen, z. B. Schmiedestücke, Kurbelwellen und dergleichen, Bild 3, lassen sich ohne Schwierigkeiten miteinander verbinden. Auch die Verschweißung verschiedener Stahlsorten ist möglich und wird besonders bei der Herstellung hochwertiger Schneidwerkzeuge, wie Bohrer, Reibahlen, Fräser und dergleichen, angewendet. Hierbei wird für den Werkzeugschaft billiger, unlegierter Stahl und nur für den schneidenden Teil des Werkzeuges hochwertiger Werkzeugstahl, z. B. Schnellstahl, gewählt. Eine Stumpfschweißmaschine, die für alle Zwecke geeignet ist, gibt es auf Grund der vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten nicht, so daß viele Bauarten entwickelt worden sind.

Bild 3: Verschiedene abbrenngeschweißte Teile

**Bild 4: Stumpfschweißmaschine in Betrieb
(Hersteller: Siemens-Schuckertwerke)**

Der eigentliche Schweißvorgang bei der Abbrennschweißung setzt sich zusammen aus der Vorwärmung, dem Abbrennen und dem Stauchen. Bei der Vorwärmung wird der Strom durch Hin- und Herbewegen der einen Werkstückhälfte mehrmals ein- und ausgeschaltet. Erst dann wird der Führungsschlitten gleichmäßig vorwärts bewegt, es erfolgt nun der eigentliche Abbrand. Bei Erreichung der Schweißtemperatur über den gesamten Querschnitt wird durch den Stauchvorgang die eigentliche Schweißverbindung eingeleitet und beendet.

Bei großen Querschnitten ist eine Pressung durch Handkraft nicht mehr durchführbar, so daß eine automatische Steuerung erforderlich wird. Je nach Art dieser Ausführung unterscheidet man handgesteuerte, halb-selbsttätige und vollselbsttätige Stumpfschweißmaschinen. Mit einer handgesteuerten Maschine, wie in Bild 4 gezeigt, können Querschnitte bis etwa 5000 mm² verschweißt werden. Der erforderliche Stauchdruck wird mittels Handrad über eine Spindel erzeugt.

Bei der halb-selbsttätigen Steuerung erfolgt das Vorwärmen und Abbrennen mit Handbetätigung, der

Bild 5: Selbsttätige Abbrenn-Stumpfschweißmaschine für Querschnitte bis 40.000 mm² (Hersteller: AEG)

Stauchvorgang hingegen vollkommen selbsttätig. Ebenso wird das Einspannen der großen Werkstücke elektrisch, pneumatisch oder hydraulisch gesteuert. Bei den vollselbsttätigen Maschinen werden sämtliche Vorgänge elektrisch gesteuert. Die erforderlichen Vorwärm- und Schweißzeiten sowie der Stauchdruck werden vorher eingestellt. Der Schweißvorgang wird alsdann durch Betätigung eines Druckknopfes ausgelöst. In Bild 5 ist eine vollselbsttätige Stumpfschweißmaschine zum Verschweißen von Querschnitten bis zu 40 000 mm² dargestellt.

2. Punktschweißmaschinen

Das Punktschweißen dient hauptsächlich zum Verbinden von blechförmigen Teilen. Vor allem im Ofen-, Jalousie-, Karosserie-, Waggon- und Behälterbau hat es große Anwendungsmöglichkeiten gefunden. Da die Festigkeitseigenschaften auch bei Schwingungsbeanspruchungen sehr günstig sind, hat sich die Punktschweißung außerdem im Fahrzeugbau stark eingeführt. Einfache Arbeitsweise, große Wirtschaftlichkeit und Zeitersparnis sind die nachweisbaren Vorteile dieses Schweißverfahrens. Im wesentlichen besteht eine Punktschweißmaschine aus dem Maschinengestell, dem Transformator sowie dem Ober- und Unterarm mit den Elektroden. Meist ist der Oberarm durch Fuß- oder Handbetätigung beweglich ausgeführt, um den erforderlichen Stauchdruck sowie die

Bild 6: Punktschweißmaschine, Leistung: 6/15 KVA, bis 2×6 mm Stahlblech (Hersteller: Siemens-Schuckertwerke)

Kontaktgabe zu erzielen. Im Bild 6 ist eine Punktschweißmaschine einfacher Bauart gezeigt. Für die Güte und Wirtschaftlichkeit der Schweißung ist eine genaue Bemessung der zugeführten elektrischen Energie von größter Wichtigkeit. Der Zustand der Erhitzung, in dem sich die Werkstücke mit Erfolg zusammenfügen lassen, hat zwei Grenzen, eine obere, die Verbrennungsgrenze, eine untere, die Grenze der Kaltschweißung. Aufgabe ist es, den Schweißvorgang möglichst in dem zwischen diesen beiden Grenzen liegenden Bereich zu erzielen. Außerdem muß größere Wärmeableitung in den begrenzenden Werkstoff vermieden werden, um größeren Verzug und Gefügeänderungen zu verhindern. Dies erfordert hohe Schweißströme und kurze Schweißzeiten. Eine mechanische Steuerung durch Hand- oder Fußbetätigung ergibt ungleichmäßige und daher schlechte Schweißverbindungen. Besonders kurze Zeiten von Bruchteilen einer Sekunde können überdies auf mechanischem Wege nicht mehr gesteuert werden. Die Einschaltdauer des Schweißstromes muß durch ein automatisches Steuerorgan begrenzt werden. Diese Schweißzeitbegrenzer sprechen meist auf eine bestimmte, einstellbare Schweißzeit an. Die Einschaltung des Schweißstromes erfolgt stets nach der Druckgabe durch den beweglichen Elektrodenarm, damit „Feuern“ zwischen Elektrode und Werkstück und zwischen den zu verschweißenden Blechen vermieden wird. Ebenso muß der Schweißvorgang stets vor dem Öffnen der Elektrode beendet sein. Die Ein- und Ausschaltung des Schweißstromes erfolgt über ein Schütz, das durch ein Relais gesteuert wird. Beim Energieregler erfolgt eine Dosierung der zugeführten Schweißenergie (Vorteile bei verzundert Blechen). Weitere Verkürzungen bei gleichzeitig besserer Steuerung der Schweißzeiten lassen sich bei Verwendung von Ignitrons erzielen, s. Nahtschweißmaschinen, S. 19.

Dem vorliegenden Fertigungsprogramm gemäß werden die Punktschweißmaschinen in zahlreichen Größen und Sonderausführungen gebaut. Bei Stahl liegt die Grenze im Anwendungsbereich bei etwa 10—12 mm Blechstärke, Aluminium bis etwa 6 mm. Größere Blechdicken erfordern sehr hohe Maschinenleistungen und sind da-